



Oldalfali split hűtő-fűtő klíma
WiFi csatlakoztatási útmutató

1. WIFI modul specifikációk

A Wi-Fi modul egy erősen integrált vezeték nélküli rádióchipet tartalmaz, amely a W302 1119VP1, valamint extra flash memória található benne, amely a Wi-Fi hálózati protokollal és számos szoftveres példával van előre programozva. A TYAUX_J tartalmazza az ARM CM4F processzort, WLAN MAC-et, 1T1R WLAN-t, maximális frekvenciája eléri a 125 MHz-t, 256K SRAM-ot, 2M byte flash-t, és különféle perifériális erőforrásokat.

A TYAUX_J egy RTOS (Real-Time Operating System) platform, amely tartalmazza az összes Wi-Fi MAC és TCP/IP protokoll funkcióval rendelkező szoftveres példát, így a felhasználók ezeket a szoftveres példákat felhasználva testre szabhatják Wi-Fi termékeiket.

2. Jellemzők:

Beépített, alacsony energiafogyasztású, 32 bites CPU, amely alkalmazásprocesszorként működik.

- Alapfrekvencia: 125 MHz
- Működési feszültség: 12 V
- Perifériák: egy UART
- Wi-Fi csatlakoztathatóság
 - 802.11b/g/n20/n40
 - Csatornák 1-től 14-ig 2,4 GHz-en – WPA/WPA2 biztonsági mód
 - +18 dBm kimeneti teljesítmény 802.11b módban
 - Intelligens hálózati konfigurációs funkció (Android és iOS eszközökhöz)
 - PCB alaplapi antenna
 - Működési hőmérséklet: -20°C-tól +85°C-ig

3. Modul interfészek:

Méreték: 19,5 mm ± 0,35 mm (Szélesség) × 35,5 mm ± 0,35 mm (Hosszúság) × 3,5 mm ± 0,15 mm (Magasság), a PCB vastagsága 1,0 mm ± 0,1 mm.

4. Alapvető RF funkciók


Paraméterek	Leírás
Frekvenciasáv	2,412 GHz és 2,4835 GHz között
WiFi szabvány	IEEE 802.11b/g/n (1-14. csatorna)
Adatátviteli sebesség	11b:1,2,5,5, 11 (Mbps); 11g:6,9,12,18,24,36,48,54(Mbps); 11n:HT20 MCS0~7; 11n: HT40 MCS0~7
Adatátviteli sebesség	802.11b: 1, 2, 5,5 vagy 11 (Mbit/s)
Antenna típusa	PCB fedélzeti antenna

2. WIFI modul telepítési módja (opcionális)

1. Nyissa ki a légkondicionáló beltéri egység panelét.



2. Távolítsa el a Wi-Fi doboz rögzítőcsavarjait, és vegye ki a Wi-Fi dobozt. Helyezze be a Wi-Fi modult az ábrán látható irányban.



Megjegyzés:

A WIF-modulok különböző belső eszközökre történő telepítése eltérő lehet, és az ábra csak referenciaként szolgál.

3. Alkalmazás letöltése



1. Android okostelefonhoz

1. lehetőség: olvassa be a fenti QR kódot:

2. Lehetőség: Nyissa meg a Google „Play Store”-t az okostelefonján, és keresse meg a „Smart Life”-ot, töltsse le és telepítse az alkalmazást



Google Play

2. IOS okostelefonhoz

1. lehetőség: olvassa be a fenti QR kódot:

2. Lehetőség: Nyissa meg az Apple „AppStore” az okostelefonján, és keresse meg a „Smart Life” -ot, töltsse le és telepítse az alkalmazást



Megjegyzés:

Kérjük, telepítéskor engedélyezze az Alkalmazás számára a Tárolás/Hely/Camera jogosultságokat. Ellenkező esetben működési problémák léphetnek fel.

4. Fiók regisztráció

1. Ha még nincs fiókja, kérjük, érintse meg a „Bejelentkezés jelszóval” gombot.
2. Érintse meg a jobb felső sarokban lévő „Regisztráció” gombot.
3. Adja meg az e-mail címét, majd érintse meg a „Ellenőrző kód kérése” gombot.
4. Adja meg a kapott ellenőrző kódot az e-mailből.
5. Állítson be egy 6-20 karakterből álló jelszót, amely tartalmaz betűket és számokat.
6. Érintse meg a „Kész” gombot.



5. Bejelentkezés

1. Érintse meg a „Bejelentkezés” gombot.
2. Adja meg a regisztrált fiókját és jelszavát.
3. Érintse meg a „Bejelentkezés” gombot.

The diagram illustrates the login process flow. It starts with a screen titled "Regisztráció" (Registration) which features a house icon with a Wi-Fi signal, a "Bejelentkezés" (Login) button, a "Próbálja ki vendégként" (Try as guest) button, and a checkbox for agreeing to terms. A blue arrow points to the next screen, titled "Regisztráció" with a back arrow. This screen is titled "Bejelentkezés" (Login) and contains input fields for "Please enter the account" (with a placeholder "XXXXXXXXXXXXXXXX") and "Password" (with masked characters). Below these is a checkbox for "I Agree Privacy Policy User Agreement Children's Privacy Statement and Third Party Information Sharing List". At the bottom are buttons for "Bejelentkezés" (Login) and "Elfelejtett jelszó" (Forgot password).

Ha elfelejtette a jelszót, vagy vissza szeretné állítani a jelszót, járjon el az alábbiak szerint:

4. Koppintson a „Elfelejtett jelszó” lehetőségre.
5. Adja meg fiókját (e-mail címét) és koppintson a „Ellenőrző kód lekérése” gombra.
6. Írja be az e-mailben kapott ellenőrző kódot.
7. Állítsa be az új jelszót, és koppintson a „Kész” gombra.


The diagram illustrates the password reset process flow through four screens. 1. The first screen, titled "Regisztráció" with a back arrow, is titled "Bejelentkezés" (Login) and has a button for "Elfelejtett jelszó" (Forgot password) which is highlighted with a hand icon. 2. A blue arrow leads to the second screen, titled "Elfelejtett jelszó" (Forgot password), which has an input field for the account and a button for "Ellenőrző kód lekérése" (Request verification code) highlighted with a hand icon. 3. A blue arrow leads to the third screen, titled "Adja meg az ellenőrző kódot" (Enter verification code), which has a 4-digit input field and a "Didn't get a code?" link. 4. A blue arrow leads to the fourth screen, titled "Jelszó megadása" (Set password), which has a password input field and a "Kész" (Done) button highlighted with a hand icon.


6. Hogyan csatlakoztassunk okoseszközöket

Az eszköz hozzáadásának 2 módja van.

1-EZ üzemmód:


1. Kapcsolja be a beltéri egységet, de ne indítsa el a légkondicionálót.
2. Kattintson a „+” jelre a „Kezdő oldal” jobb felső sarkában, vagy válassza az „Eszköz hozzáadása” lehetőséget azon a szobán, ahol még nincs eszköz.
3. Érintse meg az „Air conditioner (Légkondicionáló) (Wi-Fi)” ikont.
4. Kövesse az utasításokat a következő képernyőn a Wi-Fi modul visszaállításához, vagy nyomja meg a távvezérlő „Display” (Kijelző) gombját hatszor 7 másodpercen belül a Wi-Fi modul visszaállításához. Győződjön meg róla, hogy az eszközön a Wi-Fi ikon gyorsan villog (3 villanás/másodperc). Jelölje be a „Megerősítem, hogy az indikátor gyorsan villog” opciót, majd érintse meg a „Tovább” gombot.
5. Adja meg annak a Wi-Fi hálózatnak a jelszavát, amelyhez az okostelefonja is csatlakozik, majd érintse meg a „Tovább” gombot, majd a „Gyorsan villog” lehetőséget.
6. Ekkor láthatja a csatlakozási folyamat százalékos állapotát, amely sikeresen kapcsolódik a felhőhöz a későbbiekben






2. AP üzemmód:


1. Kapcsolja be a beltéri egységet, de ne indítsa el a légkondicionálót.
2. Kattintson a „+” jelre a „Kezdőlap” képernyő jobb felső sarkában, vagy válassza az „Eszköz hozzáadása” lehetőséget azon a szobán, ahol még nincs eszköz.
3. Érintse meg az „Air conditioner (Légkondicionáló) (Wi-Fi)” ikont.
4. Kövesse az utasításokat a következő képernyőn a Wi-Fi modul visszaállításához, vagy nyomja meg a távvezérlő „Display” (Kijelző) gombját hatszor 7 másodpercen belül a Wi-Fi modul visszaállításához. Győződjön meg róla, hogy az eszközön a Wi-Fi ikon lassan villog (1,5 villanás/másodperc). Jelölje be a „Megerősítem, hogy az indikátor gyorsan villog” opciót, majd érintse meg a „Tovább” gombot.
5. Adja meg annak a Wi-Fi hálózatnak a jelszavát, amelyhez az okostelefonja is csatlakozik, majd érintse meg a „Tovább” gombot, majd a „Lassan villog” lehetőséget.
6. Ekkor láthatja a csatlakozási folyamat százalékos állapotát, amely sikeresen kapcsolódik a felhőhöz a későbbiekben.






7. Okos légkondicionáló alkalmazásvezérlés

1. Az eszköz vezérlőképernyője automatikusan megjelenik az eszköz hozzáadása után.
2. Az eszköz vezérlőképernyője manuálisan is megnyitható az eszköz nevére koppintva a kezdőképernyőn.




A fő kezelőfelület




Működési mód beállítása

1. Koppintson a „Mód” gombra, hogy megjelenjen a mód képernyő.
2. Válassza ki az egyik módot: Automatikus / Hűtés / Szellőzés / Párátlanítás / Fűtés.
3. Koppintson a „Mégse” gombra a mód beállításának törléséhez.



Ventilátor sebesség kiválasztása

1. Koppintson a „Ventilátor” gombra, hogy megjelenjen a ventilátor képernyő.
2. Válassza ki a ventilátor sebességét: Magas / Közepes / Alacsony / Automatikus.
3. Koppintson a „Mégse/Törlés” gombra a választás törléséhez.




Funkció beállítása

Koppintson a „Funkció” gombra, hogy megjelenjen a funkció képernyő.


Válassza ki az egyik funkciót: Alvás / Friss levegő / Némítás / Kijelző / Elektromos fűtés.

Koppintson a „Mégse” gombra a funkció beállításának törléséhez.




Időzítő hozzáadása:

- 1.Érintse meg az Időzítő gombot az Időzítő hozzáadása képernyő megjelenítéséhez.
- 2.Válassza ki az időpontot.
- 3.Koppintson a Kész gombra az időzítő hozzáadásához.



Időzítő be (csak kikapcsolt állapotban)






Időzítő ki (csak bekapcsolt állapotban)



8. Eszközkezelés és megosztás

Eszköz nevének módosítása:

1. Koppintson a fő vezérlőfelület jobb felső sarkában található ikonra.
2. Válassza a „Módosítás” lehetőséget.
3. Írja be az új eszköznévét a felugró párbeszédablakba.
4. Koppintson a „Mentés” gombra.





Eszköz törlése vagy újracsatlakoztatás

Két módszer létezik az eszköz eltávolítására:

1. Alkalmazásos eltávolítás

1. Koppintson a fő vezérlőfelület jobb felső sarkában található ikonra.
2. Válassza az „Eszköz eltávolítása” lehetőséget.
3. Egy párbeszédablak jelenik meg, amely értesít arról, hogy szeretné-e eltávolítani az eszközt.
4. Koppintson a „Megerősítés” gombra, az eszköz eltávolításra kerül az alkalmazásból, és visszaállítási állapotba lép.









Eltávolítás gombbal:

1. Hosszan nyomja meg a reset gombot 5 másodpercig, vagy nyomja meg a távvezérlő „Display” (Kijelző) gombját hatszor 7 másodpercen belül a Wi-Fi modul visszaállításához, a bűgő hang jelezni fogja.
2. Az eszközön a Wi-Fi ikon gyorsan villogni kezd, ami megszakítja a meglévő kapcsolatot, és újra kell párosítani.

Eszköz megosztása


1. Koppintson a fő vezérlőfelület jobb felső sarkában található ikonra.
2. Válassza a „Eszköz megosztása” lehetőséget.
3. Írja be annak a fióknak az adatait, akivel meg szeretné osztani az eszközt, majd koppintson a „Megerősítés” gombra. A személy megkapja a megosztott beállításokat, és könnyedén irányíthatja az eszközt az okostelefonos alkalmazással.



9. Felhasználói fiók


1. Kijelentkezés

1. Koppintson a „Én” menüre.
2. Kattintson a beállítások ikonjára a képernyő jobb felső sarkában.
3. Ezután kijelentkezhet a jelenlegi fiókból.



2. Profilinformáció módosítása

Az „Én” oldalon koppintson a személyes menüre a fénykép, név és egyéb fiókadatok módosításához.



3. GYIK és Visszajelzés

Az „Én” oldalon kattintson a „GYIK és Visszajelzés” menüre a visszajelzés elküldéséhez.

10. WiFi figyelmeztetések

1. Fontos értesítések

A sürgősségi károk elkerülése érdekében kérjük, vegye figyelembe az alábbi értesítéseket: ne használjon Wi-Fi-t olyan helyeken, ahol a vezeték nélküli eszközök használata nem engedélyezett, például repülőtereken, orvosi intézményekben stb.; ne kapcsolja be okostelefonját veszélyes helyeken, például benzinkútnál, üzemanyag- vagy vegyi anyaggyáraknál stb.; ne használjon nem megfelelő eszközöket; ha problémát észlel, kérjük, forduljon képzett szakemberhez a Wi-Fi javításához; a részletes csatlakoztatási módszerekért kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyvet, és ne használjon véletlenszerűen nem megfelelő eszközöket.

2. Értesítések

2.1 Az alkalmazás vezérlési minőségét befolyásolja az okostelefonja, a Wi-Fi hálózat, a router távolsága és az internet kapcsolat állapota. Előfordulhat, hogy nem működik teljesen simán, de ennek semmi köze a légkondicionáló működéséhez.

2.2 Ha nem sikerül vezérelni az okostelefonjával, először ellenőrizze az internetkapcsolat állapotát, majd ellenőrizze, hogy az eszköz sikeresen csatlakozott-e a légkondicionáléhoz. Ha minden rendben van, törölje az eszközt az alkalmazásból, és kezdje újra a folyamatot a 3.2-es lépéstől.

2.3 Ha a fenti módszerekkel továbbra sem sikerül megoldani a problémát, kérjük, vezérelje a légkondicionálót a szokásos távirányítóval, majd vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatával.